

# Elschema PD 250 PDC-01

## Högfart

### Plint

13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

**Brun flätkabel**

**Blå flätkabel**

**Svart flätkabel**

Jord
Jord

## Lågfart

### Plint

13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

**Blå flätkabel**

**Svart flätkabel**

**Brun flätkabel**

Jord
Jord

Kabel lossas genom att trycka in den orange knappen till vänster om resp kabel

För support ta kontakt med:

Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

[www.lfs-web.se](http://www.lfs-web.se)

kontoret@lfs-web.se

0705-30 72 62

0706-32 00 92